



FERRARI

Components & tools 



www.ferrariwelcome.it

**MANUALE
D'ISTRUZIONE**

**TERMOMETRO DIGITALE
CON SONDA DA 100 mm
COD. 17.330**



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misurazione: $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim +572^{\circ}\text{F}$)
- Risoluzione: 0.1°C
- Precisione: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Alimentazione: DC 1.5V

DESCRIZIONE TASTI

ON/OFF:	Accende / Spegne lo strumento
HOLD:	Mantiene la visualizzazione della temperatura che viene misurata.
SET:	Programma Allarme
ADJ:	Regolazione del valore di allarme
AC:	Spegnimento allarme
MAX/MIN:	Visualizzazione temperatura Minima e Massima.
OK:	Salva

MANUALE D'USO

ON/OFF: Premere per Accendere/Spegnere il termometro.

SET: Premere per settare l'allarme.

ADJ-OK: "HI" che è l'indicatore di ALTA TEMPERATURA inizierà a lampeggiare, premere per due secondi ADJ per aggiungere 1°C , tenendo premuto si scorre più velocemente. Premere OK e entrare nella funzione settaggio dell'allarme di bassa temperatura. "LO" che è l'indicatore di bassa temperatura inizierà a lampeggiare, utilizzando lo stesso procedimento sopra spiegato impostare la temperatura desiderata, premere infine OK per confermare. La scritta "AL" apparirà sul display ad indicare che l'allarme è attivato, il segnale sonoro dell'allarme dura 5 secondi, per cancellarlo premere il tasto "AC".

AC: premendo questo tasto si disattiva l'allarme e sul display non è più visualizzata la scritta "AL".

Sede:
via 1° Maggio, 7
21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a.
Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

Filiale Italia centro-sud & Isole:
via S. Pieretto, 50
55060 Capannori (LU)
Tel: 0583 - 941.41 r.a.
Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

Filiale Italia nord-est:
viale dell'Artigianato, 276
35047 Solesino (PD)
Tel: 0429 - 76.72.27
Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it