

MANUALE D'ISTRUZIONE

FERDOX
DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO
COD. 060606
COD. 060607
COD. 060608



cod. 060606



cod. 060607



cod. 060608

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

FERDOX previene la formazione di incrostazioni calcaree e l'insacco di fenomeni corrosivi negli impianti di distribuzione di acqua calda sanitaria. Il sistema brevettato garantisce un dosaggio preciso e un corretto consumo del polifosfato in relazione all'acqua trattata.

FERDOX è dotato di una pratica e precisa valvola a spillo che funge da by-pass rendendo semplici e sicure le operazioni di manutenzione. All'interno del vasetto (resistente fino a -20 °C) è contenuta la ricarica a sfere di polifosfato certificate NSF, concepita per trattare fino a 30 mc di acqua.

Prima di procedere al collegamento idraulico del dosatore accertarsi di:

- 1) Verificare che la valvola a spillo sia completamente chiusa
- 2) Collegare idraulicamente il dosatore alla caldaia
- 3) Aprire la valvola a spillo:

IN QUESTO MODO L'ACQUA SCENDERÀ NEL VASETTO E VERRÀ A CONTATTO CON LE SFERE DI POLIFOSFATO PRESENTI ALL'INTERNO DEL SACCHETTO. LA PARTICOLARITÀ È CHE LE SFERE HANNO UN RILASCIO GRADUALE DI POLIFOSFATO A CONCENTRAZIONE COSTANTE. N.B. NON APRIRE IL SACCHETTO CONTENENTE LE SFERE.

Sede:

via 1° Maggio, 7
21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a.
Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

Filiale Italia centro-sud & Isole:

via S. Pieretto, 50
55060 Capannori (LU)
Tel: 0583 - 941.41 r.a.
Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

Filiale Italia nord-est:

viale dell'Artigianato, 276
35047 Solesino (PD)
Tel: 0429 - 76.72.27
Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it